

Size: 19.685" x 17.5"

Veuillez lire et conserver ce guide d’entretien et d’utilisation

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsqu’on utilise des appareils électriques, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

- Lire toutes les directives.
- Ne pas toucher aux surfaces chaudes; utiliser les poignées et les boutons.
- Afin d’éviter les risques d’incendie, de choc électrique ou de blessures, ne pas immerger le cordon, la fiche ou la base de l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
- Exercer une étroite surveillance lorsque l’appareil est utilisé par un enfant ou près d’un enfant.
- Débrancher l’appareil lorsqu’il ne sert pas ou avant de le nettoyer. Laisser l’appareil refroidir avant d’y placer ou d’en retirer des composantes, et de le nettoyer.
- Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui fonctionne mal ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit. Pour un examen, une réparation ou un réglage, rapporter l’appareil à un centre de service autorisé. Ou composer le numéro sans frais inscrit sur la page couverture du présent guide.
- L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant de l’appareil présente des risques d’incendie, de choc électrique ou de blessures.
- Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur.
- Ne pas laisser pendre le cordon sur le bord d’une table ou d’un comptoir ni le laisser entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne pas placer l’appareil sur le dessus ou près d’un élément chauffant électrique ou à gaz ni dans un four chaud.

- Pour débrancher l’appareil, placer toutes les commandes à la position « O » (arrêt) et retirer la fiche de la prise.
- Garder le couvercle sur la bouilloire lorsque l’appareil est utilisé.
- Utiliser l’appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

FICHE MISE À LA TERRE

Par mesure de sécurité, le produit comporte une fiche mise à la terre qui n’entre que dans une prise à trois trous. Il ne faut pas neutraliser ce dispositif de sécurité. La mauvaise connexion du conducteur de terre présente des risques de secousses électriques. Communiquer avec un électricien certifié lorsqu’on se demande si la prise est bien mise à la terre.

CORDON ÉLECTRIQUE

- a) Le cordon d’alimentation de l’appareil est court afin de minimiser les risques d’enchevêtrement ou de trébuchement.
- b) Il existe des cordons d’alimentation ou de rallonge plus longs et il faut s’en servir avec prudence.
- c) Lorsqu’on utilise un cordon de rallonge, il faut s’assurer que :
 - 1) la tension nominale du cordon d’alimentation ou de rallonge soit au moins égale à celle de l’appareil, et que;
 - 2) le cordon soit placé de sorte qu’il ne soit pas étalé sur le comptoir ou la table d’où des enfants pourraient le tirer, ni placé de manière à provoquer un trébuchement par inadvertance.
 - 3) lorsque l'appareil est de type mis à la terre, il faut utiliser un cordon de rallonge mis à la terre à trois broches.

Note: Lorsque le cordon d’alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par du personnel qualifié ou, en Amérique latine, par le personnel d’un centre de sevice autorisé.

Le produit peut différer légèrement de celui qui est illustré.



1. Bec verseur
 - † 2. Filtre anti-tartre amovible (pièce no KE2020-01)
 3. Poignée fraîche au toucher
 4. Interrupteur MARCHE/ARRÊt (I/O) avec témoin de fonctionnement
 5. Base anti-dérapante
- Remarque** : † indique que la pièce est remplaçable par l'utilisateur/amovible

Utilisation

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.

POUR COMMENCER

1. Retirer tous les matériaux d’emballage et les étiquettes.
 2. Aller à l’adresse www.prodprotect.com/applica pour enregistrer votre garantie.
 3. Avant la première utilisation, laver l’intérieur de la bouilloire avec de l’eau chaude savonneuse.
 4. Bien rincer jusqu’à ce que l’eau de rinçage soit claire.
- Important** : Ne jamais plonger la bouilloire dans l’eau ou dans un autre liquide, ni la mettre au lave-vaisselle.
5. Laver le filtre amovible avec de l’eau tiède savonneuse. Bien rincer.
 6. Placer la bouilloire sur une surface de niveau; laisser suffisamment d’espace pour permettre à la vapeur de s’échapper sans endommager les comptoirs, les armoires et les murs.
 7. Remplir la bouilloire avec 500 ml (2 tasses) d’eau froide du robinet et 250 ml (1 tasse) de vinaigre. Amener à ébullition, puis vider la bouilloire.
 8. Remplir la bouilloire avec au moins 1,42 l (6 tasses) d’eau froide du robinet. Amener l’eau à ébullition, puis vider la bouilloire. La bouilloire est maintenant prête à utiliser.

Remarque : La bouilloire ne fonctionne que si l’interrupteur MARCHE/ARRÊT (I/O) est en position de marche (I). La bouilloire s’éteint automatiquement une fois que l’eau a bouilli ou si elle ne contient plus d’eau.

Avertissement : Cet appareil est doté d’une fonction de protection contre le fonctionnement à vide. Si la bouilloire est branchée accidentellement lorsqu’elle est vide ou que l’évaporation a fait descendre le niveau d’eau très bas, elle recommencera automatiquement un cycle arrêt-refroidissement-marche jusqu’à ce qu’elle soit débranchée.

Conseil : Pour obtenir des résultats optimaux, avant de réutiliser la bouilloire, la débrancher et attendre de cinq à dix minutes pour permettre aux éléments chauffants de refroidir. Ensuite, remplir la bouilloire d’eau froide du robinet et la rebrancher pour l’utiliser normalement.

AMENER L’EAU À ÉBULLITION

1. Remplir la bouilloire avec la quantité désirée d’eau froide du robinet (de 750 ml à 1,77 l (de 3 à 7 ½ tasses)) au moyen du bec verseur.

Important : Ne pas trop remplir la bouilloire. Verser au moins 750 ml (3 tasses) d’eau froide du robinet dans la bouilloire avant de l’utiliser. S’assurer que le niveau d’eau est inférieur au bec verseur. Cela évitera que de l’eau bouillante se renverse sur le comptoir.

- Important** : Ne pas faire fonctionner la bouilloire si elle ne contient pas d’eau.
2. Brancher la bouilloire dans une prise de courant standard. Le témoin de fonctionnement s’allume.
 3. Appuyer sur l’interrupteur MARCHE/ARRÊT (I/O) pour mettre la bouilloire en position de marche (I). L’eau commencera à chauffer.
 4. Lorsque l’eau bout, la bouilloire et le témoin de fonctionnement s’éteignent automatiquement.

Avertissement : Cet appareil est doté d’une fonction de protection contre le fonctionnement à vide. Si la bouilloire est branchée accidentellement lorsqu’elle est vide ou que l’évaporation a fait descendre le niveau d’eau très bas, elle recommencera automatiquement un cycle arrêt-refroidissement-marche jusqu’à ce qu’elle soit débranchée.

Important : Ne pas essayer de maintenir l’interrupteur en position de marche une fois que l’eau bout.

5. Débrancher la bouilloire lorsqu’elle n’est pas utilisée.
 6. Prendre la bouilloire par la poignée fraîche au toucher.
- Avertissement** : La bouilloire est chaude à l’extérieur quand elle est pleine d’eau bouillante. Toujours la prendre par la poignée fraîche au toucher.
- Remarque** : Pour transporter la bouilloire jusqu’à la table, procéder avec soin pour éviter de renverser de l’eau. Placer l’appareil sur un dessous-de-plat pour protéger la surface de la table ou la nappe.
7. Tenir la bouilloire de niveau pour verser de l’eau, surtout lorsqu’elle est remplie au maximum. Ne pas verser trop rapidement.
 8. Pour faire bouillir l’eau de nouveau, attendre plusieurs minutes pour laisser la bouilloire refroidir. Jeter l’eau inutilisée et suivre les étapes 1 à 7.

Important : Laisser la bouilloire refroidir avant de la réutiliser.

Entretien et nettoyage

L'utilisateur ne peut effectuer lui même l'entretien d'aucune pièce de cet appareil. Confier l'entretien à un technicien qualifié.

1. Avant de nettoyer la bouilloire, s’assurer qu’elle est débranchée et complètement refroidie. Vider l’eau qui reste dans la bouilloire.
 2. Laver l’intérieur de la bouilloire à l’eau chaude savonneuse.
 3. Bien rincer jusqu’à ce que l’eau de rinçage soit claire.
- Important** : Ne jamais plonger la bouilloire dans l’eau ou dans un autre liquide, ni la mettre au lave-vaisselle.
4. Laver le filtre anti-tartre amovible à l’eau tiède savonneuse et le rincer à fond.
 5. Essuyer l’extérieur de la bouilloire et la base à l’aide d’un linge ou d’une éponge humide et sécher. L’élément chauffant dissimulé au fond de la bouilloire peut se décolorer, ce qui ne diminuera pas son rendement. Ne pas utiliser de savons ou de produits abrasifs ni de tampons à récurer.
 6. Au fil du temps, la bouilloire peut chauffer l’eau mais ne pas la faire bouillir, selon l’utilisation et la dureté de l’eau dans la région. Le cas échéant, il est temps de détartrer la bouilloire. Utiliser un détartrant et suivre les instructions du fabricant.

PROTECTION ANTI-TARTRE

Du tartre se forme lorsque l’eau est chauffée. Bien que ce tartre soit sans danger, il peut être désagréable. L’élément chauffant dissimulé dans la bouilloire est conçu pour aider à réduire l’accumulation de tartre.

La bouilloire est dotée d’un filtre anti-tartre au fond du bec verseur pour éviter que des particules ne soient versées dans les boissons.

NOTES

● **BLACK&DECKER** Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, É.-U.

BESOIN D’AIDE?

Pour communiquer avec les services d’entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

Garantie limitée de deux ans

(Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Quelle est la couverture?

- Tout défaut de main-d’oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Applica se limite au prix d’achat du produit.

Quelle est la durée?

- Deux ans après l’achat original.

Quelle aide offrons nous?

- Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

Comment se prévaut-on du service?

- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d’achat.
- Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1 800 738-0245.

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
- Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l’exclusion ni la limitation des dommages indirects).

Quelles lois régissent la garantie?

- Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

1 500 W 120 V~ 60 Hz